

Sluchátka elektronická proti hluku

Návod na použití:

Zapněte sluchátka pomocí otočných knoflíků. Nasadte sluchátka na uši. Otáčením knoflíků nastavte pro danou situaci vhodnou úroveň. Pokud sluchátka nepoužíváte, nezapomeňte je vypnout.

Výměna baterie:

Vsuňte „klíč“, který je součástí balení mezi polstrovanou část sluchátek a molitan. Jemným tlakem oddělte polstrovanou část s plastovou podložkou od skořepiny sluchátek. Vyměňte molitanovou vložku. Vložte baterie podle obrázku, který je nakreslený na desce uvnitř sluchátek. Vraťte molitan a polstrovanou část sluchátek zpátky na místo.